

راهنمای کاربری

سیستم اندازه گیری مقاومت سیم پیچ

پر تابل مدل WR10

(Firmware Version: 120)



طراحی و ساخت شرکت تراشه پرداز پویا (تپکو) فروردین ماه ۱۴۰۳



تپکو: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران-کرج، ابتدای بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، پارک علم و فناوری تربیت مدرس، شرکت تپکو، تلفن ۲۴۱۸۰۰۰۲-۲۱۰

INFO@TAPCO1.COM

WWW.TAPCO1.COM

فهرست مطالب

٣	تغييرات نسبت به ويرايش قبلي	۱
٣	معرفی دستگاه	۲
٣	۲-۱ دستگاه تست مقاومت اهمی سیم پیچ WR10	
٣	۲-۲ مشخصات دستگاه	
۴	۲-۳ کاربردها	
۴	۲-۴ نکات ایمنی مهم	
۵	معرفی اجزای پنل	3
۷	راهنمای فرآیند تست	۴
٨	تنظيمات	۵
٨	۵–۱ تنظیمات تست	
۲۷	5-2 ذخیرہ تنظیمات در Template	
29	5-3 بارگذاری تنظیمات از Template	
۳۱	5-4 بارگذاری تنظیمات از حافظه (MEMORY)	
٣٣	۵-۵ تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه	
38	انجام تست	۶
۴۳	6-1 انصراف از تست	
40	6-2 ادامه یک تست ناقص	
40	مغناطیس زدایی (Demagnetization)	۷
47	۷-۱ انصراف از مغناطیس زدایی	

٨	گزارش تست	47
٩	ارتباط Wifi	۵۳
۱۰	اپ موبایل WR10 ویرایش ۲	58
11	نرم افزار تخلیه اطلاعات از طریق USB	۵۹
	۱۱–۱۱ نصب	۵۹
	۱۱-۲ اجرا	۶.
12	جدول انواع پیکربندی ترانسفورماتورها	۶۳

٢

نكته مهم: امكان تغيير برخى محتويات راهنما بدون اطلاع كاربر وجود دارد.

۲ معرفی دستگاه ۲-۱ دستگاه تست مقاومت اهمی سیم پیچ WR10

دستگاه WR10 به منظور اندازه گیری مقادیر مقاومت اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور، سیم پیچ های موتور الکتریکی یا مقاومت اهمی هر دستگاه القایی دیگر طراحی شده است. مشخصات منبع تغذیه WR10 امکان قرائت سریع و پایدار را برای ترانسفورماتورهای بسیار بزرگ ایجاد می کند. علاوه بر اندازه گیری مقاومت کلید ها در سیم پیچ، می توان از آن به عنوان میکرو اهم متر برای اندازه گیری مقاومت کلید ها در مدارهای ولتاژ بالا یا برای اندازه گیری مقاومت های کم نیز استفاده کرد.

۲-۲ مشخصات دستگاه

- بازه اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ بین ۱ میکرو اهم تا ۱۰۰۰ اهم
 - قابلیت تنظیم جریان خروجی بین ۱۰۰ میلی آمپر تا ۲۰ آمپر
 - تصحيح مقادير مقاومت بوسيله اعمال ضريب دمايي
 - دارای خروجی سیگنال کنترل Tap Changer
 - نمایش اطلاعات و امکان چاپ نتایج اندازه گیری
 - ذخیرہ سازی اطلاعات 72 ترانس مختلف
 - امکان انتقال اطلاعات ثبت شده به رایانه از طریق USB

- قابلیت ارتباط Wifi
- تضمین تامین ایمنی کاربر بوسیله مدار دشارژ برای تخلیه انرژی ذخیره شده
 در پایان هر تست (حتی در حالت قطع برق)
 - مغناظیس زدایی (Demagnetize) هسته

۳-۲ کاربردها

- ۲. کارخانجات و تولیدکنندگان انواع ترانس
 ۲. تعمیر و نگهداری های دوره ای
 ۳. آزمایشگاه های قدرت و مرتبط با ترانس
- ۲-۴ نکات ایمنی مهم
 دقت شود که تمامی مراحل تست، توسط فرد آگاه و واجد شرایط انجام شود.
 هنگام تست تا حد امکان از میدان های الکتریکی و مغناطیسی فاصله بگیرید.
 ترانسفورماتور تحت آزمایش باید از شبکه خارج و ایزوله گردد.
 از سلامت شبکه زمین در محل اجرای تست، اطمینان حاصل کنید.
 بدنه ترانسفورماتور و دستگاه را به زمین متصل کنید.
 قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که همه اتصالات آن محکم هستند.
 در هنگام تست، اتصالات دستگاه به ترانسفورماتور را لمس یا جدا نکنید. عدم توجه به این نکته ممکن است منجر به برق گرفتگی کاربر و آسیب به دستگاه شود.
- تنها پس از تخلیه کامل ترانسفورماتور توسط دستگاه، گیره های تست را از ترانسفورماتور جدا کنید.



- جک اتصال برق شهر ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- ۲. کلید ON/OFF برای قطع و وصل برق ورودی
 - ۳. پورت USB برای ارتباط با کامپیوتر
 - ۴. صفحه نمایش LCD
 - پرینتر حرارتی برای چاپ گزارش تست
 - ۶. لامپ نشانگر فرآیند تست
 - ۷. کانکتور اتصال به تپ چنجر ترانس
 - ۸. فيوز تپ چنجر
 - ۹. کانکتور سنسور حرارتی
 - کانکتور اتصال ارت

۱۱. اتصالات قرائت ولتاژ ۱۲. اتصالات جریان خروجی ۱۳. صفحه کلید برای ورود اطلاعات کاربر و تنظیمات



- o ESC: بازگشت به منوی قبلی
 - ACT : شروع تست
- O انتخاب منوها، تاييد مقدار وارد شده
 - و متن $(BACK) \leftarrow 0$
- ں (UP, DOWN): حرکت ہر روی منو ھا و متنھا (UP, DOWN) (\downarrow
- 0 Numeric & Alphabetical وارد کردن اعداد و حروف

۶

صفحه آغازین این صفحه نام دستگاه، ویرایش نرم افزار و سریال دستگاه را نشان می دهد و به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می ماند.

TAPCO - Winding Resistance Meter SN:W10011 F.V.:114

صفحه اصلى

سطر اول این صفحه تاریخ و ساعت فعلی را نمایش میدهد و بقیه خطوط، نمایانگر منوهای دستگاه می باشند. با کلید های ۱، ۲، ۳ و ۴ میتوانید هر یک از منوهای مشخص شده را انتخاب نمایید.



- ۶. انجام تنظیمات تست
- ۷. انجام تست از اولین تپ
- ۸. تعویض تپ و تست تا تپ آخر
 - ۵ تنظیمات
 - ۵–۱ تنظیمات تست

در صفحه اصلی، کلید [3] (Setting) را بزنید. صفحه تنظیمات ظاهر می شود:

>Test Setue >Load From Template >Load From Memory >Time

کلید **1 (Test Setup)** را بزنید. صفحه تنظیمات تست ظاهر می شود:



در این صفحه، تنظیماتی که در زمان تست از آنها استفاده می شود قابل تعیین هستند. با زدن کلید **1 (General**) صفحه **تنظیمات عمومی** ظاهر می شود:



در این منو می توانید اطلاعاتی را که لازم است همراه گزارش تست ذخیره شوند، شامل نام شرکت، محل تست، شماره سریال و نام سازنده را وارد کنید. بعد از ثبت این اطلاعات، در تمام تست های بعدی این تنظیمات اعمال می شوند.

برای وارد کردن اطلاعات، کلید 1 (Name) یا کلید 2 (Location) یا کلید 3 (S/N) یا کلید 4 (Manufacturer) را بزنید.





در این صفحات، کلید های 0 تا 9 برای وارد کردن اسامی و اعداد، کلید \rightarrow برای پاک کردن و کلید های $\downarrow \uparrow$ برای حرکت بر روی حروف تایپ شده بر روی LCD می باشند. برای ذخیره آنچه تایپ شده است، کلید ENTER را بزنید. برای لغو مقدار وارد شده (و عدم تغییر در مقدار قبلی) کلید ESC را بزنید. پس از برگشت به صفحه تنظیمات تست، کلید **2 (Trans.)** را بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید.

صفحه تنظیم **پارامترهای ترانس** ظاهر می شود:



کلید **(Vector)** را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



این بخش برای تنظیم **گروه برداری ترانس** می باشد. در سطر دوم، نام گروه برداری را که بطور پیش فرض (1Ph0) در نظر گرفته شده مشاهده می کنید. در صورت تنظیم این بخش و ذخیره کردن آن، نام گروه برداری تنظیم شده نشان داده می شود.

کلید **Set Vector**) 1 را بزنید، صفحه زیر ظاهر می شود:



- رای ترانس های تک فاز، کلید [1] (1Ph) را بزنید.
- برای ترانس های سه فاز، کلید [3] (3Ph) را بزنید.
- برای ترانس های تک فاز، صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه شماره گروه برداری را با کلیدهای ↓ ↑ وارد کنید. به عنوان مثال، برای 1Ph6 عدد 6 را وارد کنید.

کلید ENTER را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



همانطور که می بینید، گروه برداری تنظیم شده، نشان داده شده شده است. برای خروج، کلید ESC را بزنید. به صفحه قبلی بر می گردید و می توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید.



رای ترانس های سه فاز، صفحه زیر ظاهر می شود:

در این صفحه نوع سربندی ورودی ترانس با توجه به مشخصات پلاک انتخاب می شود. به عنوان مثال، برای YNd11 کلید **3 (YN)** را بزنید.

با انتخاب هر یک از گزینه ها، صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه نوع سربندی خروجی ترانس انتخاب می شود. به عنوان مثال، برای YNd11 کلید **1 (d)** را بزنید. حال، صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه شماره گروه برداری را با کلیدهای ↓↑ وارد کنید. به عنوان مثال، برای YNd11 عدد 11 را وارد کنید. کلید ENTER را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

برای خروج، کلید ESC را بزنید. به صفحه قبلی بر می گردید و می توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید 2 (Material) را بزنید تا به صفحه تنظیم Material) را بزنید تا به صفحه تنظیم Material



صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه جنس سیم پیچی که در ورودی و خروجی ترانس استفاده شده را با کلیدهای ل† انتخاب کنید. (جنس سیم پیچ خروجی _ جنس سیم پیچ ورودی) Cu برای جنس مس و Al برای آلومینیوم می باشد. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید. پس از برگشت به صفحه قبل، کلید **3 (Test Current)** را بزنید تا به صفحه تنظیم **جریان اعمال شده در زمان تست** بروید.

1>Vector:1PH0 2>Material:CU-CU 3>Test Current: HV:200mA LV:10A

صفحه زير ظاهر مي شود:



در این صفحه، در سطر دوم و سوم جریانی را که برای تست به ترانس اعمال می شود، مشاهده می کنید. برای تنظیم جریانی که به ورودی ترانس اعمال می شود، کلید **HV Test 1**) (Amper را بزنید. برای تنظیم جریانی که به خروجی ترانس اعمال می شود، کلید [2] LV Test) (Amper را بزنید. * در این منو نمی توانید جریان کمتر از 1A را تنظیم کنید (حالت میلی آمپر). برای تنظیم جریان کمتر از 1A، به بخش انجام تست مراجعه کنید. با انتخاب هر یک از گزینه ها، یکی از صفحات زیر ظاهر می شود:



در هر یک از این صفحات، در سطر دوم، جریانی که برای تست در نظر گرفته شده مشاهده می شود و می توان جریان تست را بطور مجزا برای تزریق به ورودی و خروجی ترانس انتخاب کرد. به عنوان مثال، برای انتخاب جریان 5 آمپر کلید [3] را بزنید.

 هنگام تست سیم پیچ ترانسفورماتور، جریان تست باید برای اشباع هسته کافی باشد تا اندوکتانس به حداقل برسد. این اتفاق معمولاً در حدود ۱٪ جریان نامی سیم پیچ رخ می دهد. از تست در مقادیر بیشتر از ۱۵٪ جریان نامی خودداری کنید زیرا این امر ممکن است باعث گرم شدن سیم پیچ شود که در دقت تأثیر می گذارد. جریانهای تست معمولا % 15 – 1 هستند و با استفاده از جریان های % 15 – 5 قرائت سریع و پایدار ایجاد می شود.

اگر می خواهید جریان تست دلخواهی را وارد کنید، کلید 7 را بزنید. در این صفحه جریان دلخواه (بین ۱ تا ۲۰ آمپر) را بوسیله صفحه کلید وارد کنید و کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید.

Custom CHRRENT 1 ESC>Back ENT>Set

پس از برگشت به صفحه تنظیمات تست، کلید 3 (Taps) را بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید.

صفحه تنظیم **تپ های ترانس** ظاهر می شود:

در این صفحه، تنظیمات مربوط به تپ های ترانس شامل تعداد تپ ها، نوع تپ چنجر (دستی/ خودکار)، زمان لازم برای تغییر تپ در حالت خودکار، تپ های نامی ترانس و تپ جاری ترانس قابل تعیین هستند.

کلید **1** (Taps) را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

در این صفحه **تعداد تپ های تپ چنجر** را بوسیله صفحه کلید وارد کنید و کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید.

 ۸۰ درصورت تغییر تعداد Tapهای ترانس، در صورت لزوم باید This Tap و Nominal Tap را دوباره تنظیم کنید.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید 2 (TC Type) را بزنید تا به صفحه تنظیم **نوع** تپ چنجر بروید.

صفحه زير ظاهر مي شود:



در این صفحه محل قرار گیری تپ چنجر مشخص می شود. در سطر دوم، محل قرار گیری تپ چنجر را که بطور پیش فرض (HV SIDE) در نظر گرفته شده مشاهده می کنید. اگر تپ چنجر در سمت ولتاژ بالا قرار دارد، کلید 1 را بزنید. اگر تپ چنجر در سمت ولتاژ پایین قرار دارد، کلید 2 را بزنید. کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید 3 (TC Time) را بزنید تا به صفحه تنظیم زمان لازم برای تغییر تپ در حالت خودکار بروید.

صفحه زير ظاهر مي شود:



دراین صفحه مدت زمان عملکرد تپ چنجر در حالت خودکار (زمان لازم برای حرکت از یک تپ به تپ کناری) را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین ۰ تا ۹۹ ثانیه می باشد. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید.

زمان تنظیم شده باید کمی بیشتر از حداکثر زمان عملکرد تپ چنجر باشد.
 در صورتیکه ترانسفورماتور OLTC ندارد، مقدار این عدد را صفر کنید. صفر به این معنی است که تپ بصورت دستی تغییر داده می شود.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید **4 (Nom. Tap)** را بزنید تا به صفحه تنظیم **تپ** نامی ترانس بروید.

صفحه زير ظاهر مي شود:

NOMINAL TAP 1 ACT>3 Nominal Taps

در این صفحه شماره تپ نامی ترانسفورماتور را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. در صورتی که ترانسفورماتور دارای ۳ تپ نامی می باشد (به طور مثال 10, 11 (9) ابتدا شماره کوچکترین تپ نامی را وارد کنید (که در این مثال ۹ میباشد) سپس کلید ACT را بزنید تا دو تپ بعدی به عنوان تپ نامی اضافه شوند. با این کار صفحه به شکل روبرو ظاهر می شود:

کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید.

- کلید [ACT] فقط زمانی کار می کند که تعداد Tapهای ترانس از ۳ عدد بیشتر تعیین شده باشد.
- ۸۰ درصورت تغییر تعداد Tapهای ترانس، در صورت لزوم باید This Tap و Nominal Tap را دوباره تنظیم کنید.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید **5 (This)** را بزنید تا به صفحه تنظیم تپ جاری ترانس بروید.

صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه شماره تپی که ترانس در حال حاضر روی آن قرار دارد را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید. درصورت تغییر تعداد Tapهای ترانس، در صورت لزوم باید This Tap و Nominal Tap را دوباره تنظیم کنید. پس از برگشت به صفحه **تنظیمات تست،** کلید **4 (.Stb.)** را بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید.

صفحه **تنظیم پایداری** ظاهر می شود: در این صفحه، تنظیمات مربوط به شرایط پایداری سیستم تعیین می شود.



کلید **Stabilitiy) 1** را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، سطح پایداری مقاومت قابل قبول در یک دوره زمانی را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین ۰٫۲ تا ۰٫۹ درصد می باشد. کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید.

- برای تغییر مقدار، فقط با کلید [Back] مقدار قبلی را پاک کرده و مقدار جدید را وارد کنید.
 - هر چقدر درصد پایداری کمتر باشد زمان تست ممکن است افزایش یابد ولی در عوض مقادیر اندازه گیری شده دقیق تر خواهند بود.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید 2 (Stb. Time) را بزنید تا به صفحه تنظیم زمان پایداری بروید.



صفحه زير ظاهر مي شود:



در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، حداقل زمانی که لازم است قرائت مقاومت پایدار و ثابت باشد را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین ۵ تا ۹۹ ثانیه می باشد. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید. پس از برگشت به صفحه قبل، کلید **3 (Timeout)** را بزنید تا به صفحه تنظیم **تایم** ا**وت** بروید.

در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، ضریبی برای زمانی که لازم است قرائت مقاومت پایدار و ثابت باشد (StbTime)، تعیین و آن را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین ۱ تا ۹۹ می باشد. در صورتی که در این بازه زمانی قرائت مقاومت پایدار نشود، اندازه گیری متوقف و تخلیه سیم پیچ انجام می شود. کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید.

برای تغییر مقدار، فقط با کلید [Back] مقدار قبلی را پاک کرده و مقدار جدید را وارد کنید.

پس از برگشت به صفحه **تنظیمات تست،** کلید **5 (Temperature)** را بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید.

1>General 2>Trans. 3>Taps 4><th. 5>Temparture 9>Save 0>Print

صفحه تنظیم **دما** ظاهر می شود:



در این صفحه، تنظیمات مربوط به دما تعیین می شود. کلید **1 (Temperature)** را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه دمایی را که مقاومت در آن اندازه گیری می شود، در سطر دوم مشاهده می کنید (بر حسب درجه سانتیگراد). این دما، در واقع دمای روغن ترانس است. اگر از سنسوری که کانکتور آن روی پانل تعبیه شده برای قرائت دما استفاده می شود، کلید 1 (Sensor) را بزنید. اگر در نظر دارید دما را بصورت دستی وارد کنید، کلید 2 (Manual) را بزنید. اگر دمای سیم پیچ ترانسفورماتور در زمان تست در دسترس باشد، WR10 می تواند مقدار مقاومت معادل را در دمای رفرنس محاسبه کند (تصحیح مقادیر مقاومت). اعمال ضریب

در ترانسفورماتور های بدون روغن، به طور معمول دمای سیم پیچ همان دمای هوای اطراف فرض می شود.

برای حالت دستی، صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه دمایی را که مقاومت در آن اندازه گیری می شود را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین 40- تا 100 می باشد. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید.

پس از برگشت به صفحه قبل، کلید **2 (.Ref. Temp)** را بزنید تا به صفحه تنظیم دمای رفرنس بروید.

صفحه زیر ظاهر می شود:



برای تصحیح مقادیر اندازه گیری شده در دمای فعلی نسبت به دمای مرجع در گزارش تست، در این صفحه دمای مرجع را بوسیله صفحه کلید وارد کنید. محدوده این عدد بین 50- تا 200 می باشد. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید.

Template ذخیره تنظیمات در

پس از برگشت به صفحه **تنظیمات تست**، با زدن کلید 9 می توانید کلیه تنظیمات انجام شده را در یکی از ۸ فضایی که برای اینکار پیش بینی شده است (Template) ذخیره کنید.



○ با زدن کلید [9]، Templateها نشان داده می شوند (با زدن کلیدهای [↓↑]). در
 صورتی که از قبل در آن فضا تنظیماتی ذخیره شده باشد، نشان داده می شود:



در غیر اینصورت عبارت EMPTY ظاهر می شود:



برای ذخیره تنظیمات وارد شده در این فضا، کلید **9** را بزنید. صفحه زیر به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میماند. سپس به صفحه تنظیمات باز می گردد.

SETTING SAVED

برای باز نویسی تنظیمات در حافظه، کلید 9 را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



کلید ENTER را بزنید تا تنظیمات جدید در Template بازنویسی شوند.

۵–۳ بارگذاری تنظیمات از Template

در صورتی که تنظیماتی را از قبل در فضای حافظه Template ذخیره کردهاید، میتوانید مجددا از آن تنظیمات برای تست ترانسهای مشابه استفاده نمایید.



کلید 3 (Setting) را بزنید.



کلید (Load From Template) 2 را بزنید.

صفحه زير ظاهر مي شود:

TEMPLATE 1 TAPS: 19 Dyn11 Cur.:HV200mA LV20A Mater:Cu-Cu TC:HU

با کلیدهای ↓ ↑ یکی از فضاهای ذخیره تنظیمات (TEMPLATE 1 ... 8) را انتخاب کنید. کلید **ENTER** را برای بارگذاری تنظیمات بزنید.

صفحه زیر به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میماند.

TEMPLATE LOADED

 با زدن کلید [7] (View) پارامترهای Location ، Name و Serial Number نشان داده می شوند. با زدن مجدد این کلید، همین صفحه دوباره نشان داده می شود.

بعد از بارگذاری تنظیمات، در بخش Test Setup می توانید کلیه تنظیمات را مشاهده و آنها را ویرایش کنید. با زدن کلید $m{0}$ ، تنظیمات با مقادیر پیش فرض پر می شوند.

Default Loaded

برای حذف تنظیمات از حافظه، کلید 8 را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

در این صفحه برای تایید حذف تنظیمات از روی فضای حافظه انتخاب شده کلید ENTER را بزنید.

سپس صفحه زیر ظاهر می شود:



مشاهده می کنید که فضای ذخیره انتخاب شده، خالی شده است.

4-4 بارگذاری تنظیمات از حافظه (MEMORY)

از صفحه اصلی شروع کنید.

کلید **3 (Setting)** را بزنید. ۲. صفحه زیر ظاهر می شود:

کلید (Load From Memory) را بزنید.

این صفحه شامل اطلاعات زیر است:

- سطر اول شماره تست ثبت شده
- سطر دوم نام ترانس تست شده
 - سطر سوم نام محل تست
- سطر چهارم شماره سریال ترانس

با کلیدهای $\downarrow \uparrow$ یکی از تستها را انتخاب نمایید. کلید [ENTER] را برای بارگذاری تنظیمات مربوط به آن تست بزنید.

صفحه زیر به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میماند.

MEMORY LOADED

۳. برای بازگشت به صفحه اصلی، کلید [ESC] را بزنید.

۵-۵ تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

از صفحه اصلی شروع کنید

کلید Setting) 3 را بزنید.

کلید **4 (Time)** را بزنید.

صفحه زیر ظاهر می شود:



ابتدا باید پسوردی را که از قبل ثبت شده وارد نمایید، در صورتی که هیچ پسوردی ایجاد نکردهاید فقط کلید **ENTER** را بزنید.

۳. صفحه زیر ظاهر می شود:



برای تنظیم زمان، کلید **1 (Set Time)** را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



نشانگر (^) را با کلیدهای ↓ ↑ حرکت داده و در زیر عدد مورد نظر قرار دهید، سپس مقدار دلخواه را وارد کنید. کلید ENTER را برای ذخیره آن بزنید. برای تنظیم نوع تاریخ، کلید 2 (Time Mode) را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



(SOLAR) در نظر گرفته شده مشاهده می کنید.

برای نمایش تاریخ بصورت شمسی، کلید 1 را بزنید. (Solar) برای نمایش تاریخ بصورت میلادی، کلید 2 را بزنید. (Christ) کلید ENTER یا ESC را بزنید.

برای تغییر رمز عبور، کلید 3 (Change Password) را بزنید. * توجه: این رمز عبور فقط برای تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه میباشد. صفحه زیر ظاهر می شود:



در این صفحه یک رمز عبور، حداکثر تا ۱۰ رقم را بوسیله صفحه کلید وارد کرده و آنرا به خاطر بسپارید. کلید **ENTER** را برای ذخیره آن بزنید.

صفحه زیر ظاهر می شود:

در سطر دوم، رمز جدیدی را که وارد شده مشاهده می کنید. برای بازگشت به صفحه TIME یک کلید دلخواه را بزنید.

- ۶ انجام تست
 - توجه !

🆈 دستورالعمل های ایمنی را بطور کامل رعایت کنید.

1400/02/15	09:36:45
1>Test	4>WiFi
2>Memory	
3>Settin9	

کلید **1 (Test)** را بزنید.

۲. صفحه زیر ظاهر می شود:

کلید **1 (Trans Test)** را بزنید.

لله نکته:

- قبل از آغاز تست باید تنظیمات تست را انجام دهید.
 - از صحت اتصالات مطمئن شوید.

عبارت HV نشان می دهد که سمت High Voltage ترانس تست خواهد شد. جلوی عبارت HV مقدار جریان تنظیم شده برای تزریق نشان داده می شود. با زدن کلیدهای 1 تا 6 می توانید جریان تزریق را تعیین کنید. برای تنظیم جریان کمتر از 1A، کلید 0 را بزنید. تنظیم جریان به حالت میلی آمپر وارد شده و صفحه زیر ظاهر می شود:

با زدن کلیدهای 1 تا 9 می توانید جریان را از 100mA تا 900mA تنظیم کنید. با زدن دوباره کلید 0، حالت تنظیم جریان به آمپر برمی گردد. جلوی عبارت Winding نام سیم پیچی را که برای تست با توجه به گروه برداری در نظر گرفته شده، نشان داده می شود. با زدن کلید ← می توانید سیم پیچ را تغییر دهید. جلوی عبارت TAP شماره تپی که تست خواهد شد، نشان داده می شود. اگر برای ترانس بیش از یک TAP تعریف شده باشد، با زدن کلیدهای ↓↑ می توانید شماره تپ را تغییر دهید. اگر ترانس دارای تپ چنجر باشد، برای تغییر هر تپ مجبورید تا اتمام زمان تعیین شده برای تغییر تپ، منتظر بمانید.

با شروع تست صفحه زیر ظاهر می شود:

Current:	0.500	A
Voltage:	1.000	mV
Resistance:	2.000	ΜΩ
TAP: 1/ 1	Run.	•••

در سطر اول جریانی را که در حال تزریق به سیم پیچ است و در سطر دوم ولتاژ دو سر سیم پیچ را نشان داده می شود. بعد از اینکه جریان به مقدار تنظیم شده رسید، اندازه گیری مقاومت شروع خواهد شد.

اندازه گیری به محض پایدار شدن مقاومت (شرایطی که بوسیله پارامتر های Stb.s Time و Stability تنظیم می شود) خاتمه می یابد و مقادیر بطور خودکار ذخیره می شود.



- اگر سیم پیچ تپ چنجر ندارد:
 بعد از قرائت و ذخیره مقادیر، در پایین صفحه پیغام Test Completed ظاهر می شود
 و تخلیه سیم پیچ (Discharge) بطور خودکار انجام می شود.
 نکته: هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی که تخیله به پایان نرسیده و چراغ روی
 - پانل خاموش نشده است جدا نکنید.
- در صورتی که اشکالی در اتصالات وجود داشته باشد، ممکن است پیغا های !No Curr
 یا !LowVolt یا 999< یا Invalid ظاهر شود.
 - حال، دستگاه آماده است سیم پیچ بعدی را تست کند (2U_2N).



بعد از نمایش این صفحه، با توجه به گروه برداری تنظیم شده، باید گیره های تست را از روی سیم پیچ تست شده جدا و به سیم پیچی که در سطر دوم به آن اشاره شده، متصل کنید. کنید. کلید ACT را برای شروع تست روی سیم پیچ دیگر بزنید.

کلید - برای انتخاب سیم پیچ دلخواه با توجه به گروه برداری می باشد.

اگر سیم پیچ تپ چنجر دارد:
 فرض کنید ترانس دارای ۵ تپ در سیم پیچ ورودی است. صفحه تست بصورت زیر خواهد
 بود:

 با تپ چنجر Manual (Manual) DETC با تپ چنجر Manual) (Manual)
 بعد از قرائت و ذخیره مقادیر، در پایین صفحه پیغام (Man)? Next Tap ظاهر می شود. این پیغام به این معنی است که تپ باید بصورت دستی (Man: Manual) بر روی تپ شماره 2 تنظیم شود. پس از تنظیم تپ، کلید ENTER را بزنید تا تست این تپ شروع شود یا با کلید ESC ادامه تست را لغو کنید.



حداکثر مدت انتظار دستگاه برای تغییر تپ و زدن کلید ENTER (یا زدن کلید ESC و لغو ادامه تست)، ۲ دقیقه است. پس از پایان این زمان، فرض بر اینست که کاربر نمی خواهد تست را ادامه دهد. به همین دلیل، سیم پیچ تخلیه شده (Discharge) و تست تمام شده تلقی می شود. اگر برای تغییر تپ یا مشاهده نتایج تست به زمان بیشتری نیاز دارید، کلید [0] را بزنید تا زمان تایم اوت ریست شده و دوباره از ۲ دقیقه شروع به کاهش کند.

- نکته: توجه داشته باشید که در مدت انتظار برای تغییر تپ، سیم پیچ تخلیه نمی شود. بنابراین، هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی تست تمام نشده و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا نکنید.
 - o با تپ چنجر OLTC (Automatic)
- نکته: هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی که سیم پیچ تخیله و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا نکنید.

بعد از قرائت و ذخیره مقادیر، در پایین صفحه پیغام Next Tap 2?(Aut) ظاهر می شود.

Current: 10.000	Α
Volta9e: 20.000	тU
Resistance: 2.000	ľ'nΩ
Next TAP 2?(Aut)	9

این پیغام به این معنی است که کاربر فرصت دارد مقادیر مربوط به تست تپ جاری را ببیند و اگر نمی خواهد تست تپ بعدی را انجام دهد کلید ESC یا برای ادامه تست از تپ بعدی کلید ENTER را بزند. حداکثر مدت انتظار دستگاه برای زدن کلید CSC یا تپ بعدی را تست کند. به همین دلیل، فرمان تغییر تپ ارسال خواهد شد. چون تپ چنجر Automatic است، طبق مدت زمان تعیین شده در آیتم TC Time، دستگاه منتظر می ماند تا تپ جدید تنظیم شود، سپس تست این تپ شروع می شود. اگر برای مشاهده نتایج تست به زمان بیشتری نیاز دارید، کلید 0 را بزنید تا زمان تایم اوت ریست شده و اینبار از ۳۰ ثانیه شروع به کاهش کند. نکته: توجه داشته باشید که در مدت انتظار برای تغییر تپ، سیم پیچ تخلیه نمی شود. بنابراین، هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی تست تمام نشده و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا نکنید.

در هر دو حالت تپ چنجر دستی و تپ چنجر خودکار، اندازه گیری به محض پایدار شدن مقاومت (شرایطی که بوسیله پارامتر های Stb. Time و Stability تنظیم می شود) روی تپ جدید خاتمه می یابد و مقادیر آن ذخیره می شود و روال انتظار برای تغییر تپ و ... دوباره انجام می شود. این روند تا تست آخرین تپ روی سیم پیچ تکرار می شود. بعد از قرائت و ذخیره مقادیر تمام تپ ها، ضمن نمایش صفحه زیر، تخلیه سیم پیچ (Discharge) بطور خودکار انجام می شود.



سپس، به صفحه تست برمی گردد:

HU: 10A ← Windin9: 1V_1N **##** TAP: 5/ 5 (Man) ACC> Start Test

اگر ترانس تک فاز باشد، با اتمام تست تمام تپ های سیم پیچ سمت LV، تست کامل شده است. ولی اگر ترانس سه فاز تعریف شده باشد، با توجه گروه برداری تنظیم شده، باید گیره های تست را از روی سیم پیچ تست شده (11–11) جدا و به سیم پیچی که در

سطر دوم به آن اشاره شده (1V_1N)، متصل کنید و همانند حالت تک فاز، تست سیم پیچ های دیگر را هم انجام دهید.

با اتمام تست تمام تپ های تمام سیم پیچ ها، صفحه نمایش گزارش تست نشان داده می شود.

- بعد از تست روی تمام تپ های سیم پیچ اول، تپ چنجر روی بالاترین موقعیت خود قرار می گیرد. به همین دلیل، تست روی سیم پیچ دوم از بالاترین موقعیت شروع و در پایین ترین موقعیت خاتمه یافته و به دنبال آن برای سیم پیچ سوم از پایین ترین موقعیت، تست شروع می شود.
- بوسیله کلید های $\rightarrow e \uparrow \downarrow$ می توانید سیم پیچ و تپ دلخواه خود را با توجه به گروه برداری و تعداد تپ، انتخاب کنید. البته توجه داشته باشید که اگر بطور مثال شماره تپ را روی عدد ۵ قرار دهیم، تپ های ۱ تا ۴ تست نمی شوند و تست از تپ ۵ تا انتها انجام می شود.

۱-۶ انصراف از تست

در هنگام تست در صفحه زیر،



اگر کلید [ESC] را بزنید، پیغام زیر ظاهر می شود:



برای خارج شدن از تست، کلید [ENTER] را بزنید. برای ادامه دادن به تست، کلید [ESC] را بزنید.

در هنگام شارژ ترانس، اگر کلید [ESC] را بزنید، پیغام زیر ظاهر می شود:



برای متوقف کردن تست، کلید [ENTER] را بزنید. برای ادامه دادن به تست، کلید [ESC] را بزنید.

در صورت متوقف کردن تست، صفحه رو به ظاهر می شود:



در این صفحه، شما می توانید روند دشارژ سیم پیچ را مشاهده کنید.

۶-۲ ادامه یک تست ناقص
اگر به هر دلیلی یک تست بطور کامل انجام نشده باشد و دستگاه از صفحه تست خارج شده باشد، در صورت تمایل به انجام ادامه تست، بعد از وارد شدن مجدد به صفحه تست، کلید 1 را بزنید.



صفحه زیر ظاهر می شود:

TRANSFORMER TEST * -28 > New Test > Resume/Override SC> Back

برای انجام یک تست جدید، کلید 1 را بزنید. برای ادامه دادن به تست سیم پیچ ها و تپ هایی که تست روی آنها انجام نشده است، کلید 2 را بزنید.

۷ مغناطیس زدایی (Demagnetization)

مغناطیس زدایی با اعمال ولتاژ و تزریق جریان DC در دو جهت بطور متناوب جهت کاهش حالت مغناطیسی هسته انجام می شود. جریان به طور معمول با جریان اعمال شده در آخرین تست یکسان انتخاب می شود و باید بالاتر از سطح اشباع DC سیم پیچ باشد (معمولاً ۱٪ جریان نامی سیم پیچ). مغناطیس زدایی معمولاً در سمت HV ترانسفورماتور و در فاز با بیشترین جریان تحریک انجام می شود. برای سربندی های فاقد نول، اتصال مغناطیس زدایی فاز به فاز می باشد. ۱. از صفحه اصلی شروع کنید.

کلید 1 (Test) را بزنید.

صفحه زیر ظاهر می شود:

کلید Demagnetize) 2) را بزنید.

کلید ACT را برای شروع مغناطیس زدایی بزنید.

۴. صفحه زیر ظاهر می شود:

Demagnet Process * * I:10.000 U:2.000 FX:1420.3 FR:910.1 Direction: Direct

در این صفحه، در سطر دوم جریانی را که در حال تزریق به سیم پیچ است (I) و ولتاژ دو سر سیم پیچ (V) را مشاهده می کنید. درسطر سوم مقدار شار ایجاد شده در هسته (FX) و مقدار پسماند باقی مانده در هسته (FR) را مشاهده می کنید. درسطر چهارم جهت اعمال جریان به سیم پیچ (Direction) نشان داده می شود. بعد از اینکه جریان به مقدار تنظیم شده رسید، تخلیه سیم پیچ (Discharge) انجام می شود و دوباره جریانی برابر با مقدار قبل ولی در جهت مخالف به سیم پیچ تزریق می گردد.



در هنگام روند شارژ و دشارژ سیم پیچ در دو جهت، متناسب با جریان تزریقی، مقدار شار (بر حسب ولت – ثانیه) محاسبه شده و تا هنگامی که پسماند به صفر برسد، ادامه می یابد.

۴. پس از اتمام روند مغناطیس زدایی صفحه زیر ظاهر می شود:

۷-۱ انصراف از مغناطیس زدایی در هنگام روند مغناطیس زدایی، اگر کلید ESC را بزنید، پیغام زیر ظاهر می شود:



برای متوقف کردن مغناطیس زدایی، کلید [ENTER] را فشاردهید. برای ادامه دادن به مغناطیس زدایی، کلید [ESC] را بزنید. در صورت متوقف کردن مغناطیس زدایی، صفحه زیر برای مدتی روی نمایشگر باقی می ماند.



۸ گزارش تست

دستگاه WR10 می تواند تا ۷۲ گزارش تست را در خود ذخیره کند. هر گزارش شامل نتایج تست روی سیم پیچ های ورودی و خروجی یک ترانسفورماتور سه فاز در تمام تپ ها است. با کلیدهای [↓ ↑] می توانید تمام گزارش های تست را با اطلاعاتی مختصر از هر تست، روی صفحه مشاهده نمایید. در هر یک از صفحات گزارش، می توانید با زدن کلید [0] از کل گزارش پرینت بگیرید.

برای مشاهده گزارش هر تست، مراحل زیر را دنبال کنید:

از صفحه اصلی شروع کنید

1400/02/15	09:36:45
1>Test	4>WiFi
2>Memory 3>Setting	

- کلید Memory) 2 (کلید
- ۲. صفحه زیر ظاهر می شود:

در این صفحه اطلاعات مختصری از آخرین گزارش ذخیره شده در حافظه را مشاهده می کنید.

اين اطلاعات شامل:

- سطر اول شماره محل ذخیره گزارش تست در حافظه
 - سطر دوم تاریخ و ساعت تست

سطر چهارم محل تست یا نام سازنده ترانس بطور متناوب نشان داده می شود.

با کلیدهای ل (گزارش تست دلخواه را انتخاب نمایید. برای پرینت گرفتن از گزارش، کلید **0 (PRINT**) را بزنید.

۲ برای مشاهده جزییات گزارش انتخاب شده، کلید 7 (VIEW) را بزنید.

صفحه زیر ظاهر می شود:

10A(10.	002)	ı HI	J(1/5)
1UN:	2.	000	ľ'nΩ	0.0 %
1UN:	2.	010	ľ'nΩ	0.05%
100:	2.	000	ſ'nΩ	0.01%

در این صفحه در سطر اول جریان تنظیم شده در زمان تست، جریان واقعی اعمال شده (مقدار داخل پرانتز)، محل سیم پیچ (HV, LV) و تعداد تپ های سیم پیچ و در سطرهای بعدی مقاومت هر فاز بر حسب اهم مشاهده می شود.

در سمت راست هر سطر، مقدار انحراف مقاومت نهایی اندازه گیری شده (بعنوان مقاومت سیم پیچ) نسبت به دیتاهای ثبت شده بصورت درصد نشان داده می شود. این پارامتر بوسیله فرمول زیر محاسبه می شود:

 $\frac{Resistance \ variation}{(max \ measured \ resistance - \ min \ measured \ resistance)}_{Avg \ measured \ resistance} * 100$

بوسیله کلید های ↓ ↑ می توانید گزارش تست روی تپ های دیگر را مشاهده کنید. برای پرینت از گزارش، کلید [0] (Print) را بزنید. نکته: منظور از ۱۷۱ همان ۱۸ - ۱۷ است.

• برای حذف گزارش انتخاب شده، کلید **8 (DEL)** را بزنید.

صفحه زیر ظاهر می شود:

DELETING SAVE: 12 ARE YOU SURE? ESC>No **ENT**>Yes

در این صفحه برای تایید حذف گزارش انتخاب شده کلید ENTER را بزنید. به صفحه ی لیست حافظه برمی گردید و مشاهده خواهید کرد که از تعداد کل گزارشهای موجود در حافظه یکی کم شده است.

برای حذف تمام گزارش ها، کلید [3] را بزنید.

صفحه زير ظاهر مي شود:

DELETING ALL SAVED ARE YOU SURE? ESC>No **ENT>Yes**

در این صفحه برای تایید حذف تمام گزارش ها کلید ENTER را بزنید. سپس صفحه زیر ظاهر می شود:

MEMORY IS EMPTY

ESC>Exit

مشاهده می کنید که تمام گزارش ها، حذف شده است. برای بازگشت به صفحه اصلی، کلید ESC را بزنید.

الكته: نتايج تست حذف شده قابل بازيابي نيستند.

پيغام پر بودن حافظه

بعد از روشن کردن دستگاه، قبل از اینکه صفحه اصلی ظاهر شود، در صورت پر
 بودن حافظه برای ذخیره گزارش تست جدید، صفحه زیر ظاهر می شود:

MEMORY IS FULL!

Press Any Key

این پیغام به این معنی است که می توانید تست بگیرید و نتایج را بر روی LCD مشاهده کنید ولی نمی توانید آن را در حافظه دستگاه ذخیره کنید.

قبل از شروع تست جدید، پیغام زیر اعلام می کند که حافظه دستگاه پر شده
 است و گزارش تست ذخیره نمی شود.

برای ادامه و انجام دادن تست، با توجه به این نکته که گزارش آن ذخیره نمی شود، کلید ENTER را بزنید.



برای بر طرف کردن این پیغام ها باید در بخش گزارش تست (Memory) تعدادی از گزارش ها، یا بصورت یکجا تمام گزارش ها را حذف کنید.

پیغام خالی بودن حافظه هنگام بار گذاری تنظیمات از حافظه تستهای ذخیره شده، در صورت خالی بودن حافظه، صفحه زیر ظاهر می شود:

MEMORY IS EMPTY

Press Any Key

یک کلید دلخواه را برای بازگشت به صفحه تنظیمات، بزنید.

۹ ارتباط Wifi

با این قابلیت می توانید با برقراری ارتباط بین اپلیکیشن موبایل و WR10، تست های ذخیره شده در WR10 را به موبایل انتقال داده و در آنجا این اطلاعات را به اشتراک بگذارید. در صفحه *اصلی،* گزینه Wifi<4 قرار دارد. با زدن کلید 4 مدارات مربوط به وای فای، راه اندازی شده و دستگاه آماده اتصال به وسایل دیگر مثل موبایل می شود.

اگر WR10 به مدارات Wifi مجهز نباشد، پیغام زیر ظاهر می شود:



اگر در خلال راه اندازی مدارات Wifi اشکالی رخ دهد، پیغام زیر ظاهر می شود:



در این شرایط نمی توانید از قابلیت ارتباط Wifi استفاده کنید. اگر راه اندازی مدارات Wifi به درستی و بدون اشکال انجام شود، پیغام زیر ظاهر می شود:



حال، اپلیکیشن موبایل مربوطه را بر روی موبایل اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به بخش اپ موبایل <mark>WR10</mark> مراجعه کنید.

برای خروج از منوی Wifi، کلید ESC ا بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:



کلید ENTER را بزنید تا به **صفحه اصلی** برنامه برگردید.

۲	ويرايش	WR10	اپ موبایل	١٠
---	--------	------	-----------	----

رت زیر است:	صفحه اصلی اپ موبایل بصو
Press FIND WR10 DEVICE to Connect the Device	
FIND WR10 DEVICE CONNECT TEST	
DEVICE MODEL	
NUMBER OF TESTS	
TEST RESULTS from: to:	
DELETE TESTS from: to:	

دکمه FIND WR10 DEVICE را بزنید. منتظر بمانید تا شماره سریال دستگاه نشان داده شود. پس از مدتی بایستی عبارت Connected ظاهر شود. دکمه CONNECT/DISCONNECT برای قطع و وصل موقتی ارتباط موبایل با دستگاه استفاده می شود. کاربرد بقیه دکمه ها به شرح زیر است: دکمه DEVICE MODEL : شماره سریال دستگاه نشان داده می شود. دکمه NUMBER OF TESTS: تعداد تست های ذخیره شده در دستگاه نشان داده می شود. دکمه TEST RESULTS: با تعیین شماره اولین و آخرین تست مورد نظر، نتایج این تست ها از دستگاه خوانده شده و نمایش داده می شود. دکمه DELETE TESTS: با تعیین شماره اولین و آخرین تست مورد نظر، نتایج این تست ها از حافظه داخلی WR10 پاک می شود. *نکته: توجه داشته باشید که پس از پاک شدن تست ها، امکان بازیابی مجدد آنها وجود ندارد.* دکمه SET RTC (که در بخش تنظیم اپلیکیشن قرار دارد): تاریخ و ساعت موبایل در دستگاه تنظیم می شود.

نمایش نتایج تست ها: پس از زدن دکمه **TEST RESULTS** نتایج تست های تعیین شده به شکل زیر نشان داده می شود:

TRANSFER SHARE	SAVE CLOSE
Te	est # 1
DateTime 1	402/11/24 18:23:55
Name	
Location	
Manufactarer	
Serial	
Vector	1PH0
Number of Taps	1
Nominal Tap	1
	HV
Tap 1	
Winding	1U_1N
Voltage V	0.025
Current	10.0022
ResistanceΩ	0.002
CorrectResΩ	0.003
% Diff	0.0
Time	16
	LV
Tap 1	
Winding	2U_2N
Voltage V	0.005
Current	2.0155
ResistanceΩ	0.002

دکمه CLOSE: برای خروج از این صفحه و برگشت به صفحه اصلی دکمه SAVE: ذخیره نتایج تست در حال نمایش در یک فایل text. این فایل با نامی که حاوی شناسه دستگاه، تاریخ و ساعت است در فولدر WR10 ذخیره می شود. دکمه SHARE: نتایج تست را می توانید از طریق برنامه های دیگر با بقیه به اشتراک بگذارید.

دکمه TRANSFER: نتایج تست را به وب اپلیکیشن ارسال می کند تا در آنجا ذخیره شود. برای ارتباط با اینترنت یا باید از طریق موبایل دیتا اقدام کنید یا بطور دستی ارتباط وای فای با WR10 را قطع و ارتباط با اینترنت از طریق وای ای را برقرار کنید زیرا تا زمانی که به MR10 وصل است نمی توانید از طریق وای فای به اینترنت وصل شوید.

۱۱ نرم افزار تخلیه اطلاعات از طریق USB

این نرم افزار برای دریافت تست های ذخیره شده در دستگاه و انتقال آنها به کامپیوتر طراحی شده است. از طریق این نرم افزار میتوانید حافظه دستگاه را به فایل **Excel** تبدیل کنید.

> نرم افزار با ویندوزهای **XP,7,8,10** سازگار است. از امکانات دیگر نرم افزار قابلیت حذف تست ها از دستگاه می باشد.

ابتدا از فولدر مربوط به نرم افزار، فایل نصبی نرم افزار را اجرا نمایید. پس از اجرا، صفحه

		:03	ِ می گرد	ر ظاهر
提 Tapco WR10_Report	_		×	
Welcome to the Tapco WR10_Report Setup Wizard			5	
The installer will guide you through the steps required to install Tapco WR10 computer.	_Repo	rt on you	ır	
WARNING: This computer program is protected by copyright law and interna Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, m or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible	ational f ay resu under t	reaties. It in seve he law.	ere civil	
< Back Next >		Car	ncel	

با زدن کلید Next صفحات بعدی به ترتیب ظاهر می گردند. هربار کلید Next را بزنید و در انتها کلید Close را بزنید تا عملیات نصب پایان یابد.

11-11 نصب

۱-۲اجرا	۱
ن از پایان عملیات نصب شمایل زیر بر روی صفحه دسکتاپ ظاهر خواهد شد:	يىبر
Tapco WR10_Report	
اجرای ان، صفحه نرم افزار به شکل زیر باز می شود:	با ا
■ TAPCO_WR10_Reports Version 1.0.0.1 - >	<
تعداد تست ها مشاهده نناج نست معا مشاهده نناج نست ها دخیره نناج نست ها دروجی اکسل و رابس برنامه دستگاه ا	
HV	
LV	
فر دستگاه روشن و به کامپیوتر وصل باشد عبارت Connected to TAPCO WR10	51
HIL نمایش داده می شود (در غیر اینصورت عبارت Not Connected نشان داده می	D
ﻮﺩ).	ش
خش های مختلف نرم افزار:	ب
• تعداد تست ها:	
 دکمه نمایش تعداد: با زدن این دکمه تعداد تست های موجود در دستگاه 	
نشان داده می شود.	

۶.

مشاهده نتایج تست ها: دکمه مشاهده: با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست (در باکس های **از و تا**) نتایج این تست ها از دستگاه خوانده و نمایش داده می

												شود:		
ᡖ tap	CO_WR10_I	Reports Vers	ion 1.0.0.1									- 0	×	
	Conne	ected to TA	PCO WF	10 HID	WR10W	00000								
		نتايج تست	ذخيره			ن ها	حذف تسب		ست	هده نتايح ت	مشا	تعداد تست ها		
		خروجو ، اکس		حذف		U	از	ثراهده	نمایش تعداد					
							L ALL							
				دف همه	> °	ىلخاب سد		یرایش برنامه دستگاه						
	Memory	number_o	of_taps	Date	Time	Name	Location	Serial	Manufacturer	Vector	Windings Material	nominal_tap	^	
+	1	1		1402/11/24	18:23:55					1PH0	Cu_Cu	1		
	2	1		1402/11/24	18:25:06					1PH0	Cu_Cu	1		
	3	1		1402/11/24	18:34:10					1PH0	Cu_Cu	1		
	4	1		1402/11/24	18:36:03					1PH0	Cu_Cu	1		
	5	1		1402/11/24	18:36:40					1PH0	Cu_Cu	1		
L	6	1		1402/11/24	18:37:51					1PH0	Cu_Cu	1		
	7	1		1402/11/24	18:40:05					1PH0	Cu_Cu	1	~	
L	0	1		1403/11/34	10.51.40		HV			1010	0.0.	4		
	Тар	Windings	Voltage	Current	Resist	ance	Corrected Res	%Dff	Time				_	
•	1	1U_1N	25.51 mV	10.0022	A 2.55 m	Ω 3	.034 mΩ	0	16				_	
							LV							
	Тар	Windings	Voltage	Current	Resist	ance	Corrected Res	%Diff	Time					
▶	1	2U_2N	5.106 mV	2.0155 A	2.533 r	mΩ 3	.014 mΩ	0	12					
													-	

- دکمه همه: بدون توجه به مقادیر باکس های از و تا، تمام تست های موجود
 در دستگاه خوانده می شود.
 - حذف تست ها:
- دکمه حذف: با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست (در باکس های از و تا) نتایج این تست ها از داخل دستگاه حذف می شوند.
- دکمه حذف همه: نتایج تمام تست های ذخیره شده در دستگاه حذف می شوند.

دکمه حذف انتخاب شده ها: بر روی لیست درحال نمایش، تست های مورد نظر را انتخاب کنید (با نگهداشتن کلید Ctrl به همراه کلیک موس یا
 ...) سپس این دکمه را بزنید. تمام تست های انتخاب شده حذف می شوند.
 نکته: توجه داشته باشید که تست های حذف شده قابل بازیابی نیستند. همچنین، قبل از حذف تست های ابتدا در بخش مشاهده نتایج تست ها، دکمه همه را بزنید تا آخرین تست های موجود در دستگاه خوانده و نمایش داده
 شوند.

ذخیره نتایج تست ها:
 دکمه خروجی اکسل: با زدن این دکمه، سطرهای انتخاب شده از جدول
 در حال نمایش، در یک فایل اکسل ذخیره می شود.

X		5.0.	÷	WR10W0000	0_1402-11-24-18-23	8-55.xlsx - Excel (Pro	duct Activation F	ailed)			? 💿 —	□ ×			
F	LE	HOME	INSERT PAGE LA	YOUT FORMU	LAS DATA	REVIEW VIEW					Ahmad Arefme	hr - 🔍			
Pa	te	Calibri	+ 18 + U + ⊡ + <u>⊅</u> -		= ≫ • № • = €= +=	Image: Symplex sympl			atting *	Delete	∑ • ^A Z▼ • ↓ • A • 				
Clip	oboard	d Gi	Font	Ga .	Alignment	r₃ Number	ra S	tyles		Cells	Editing	^			
A1	A1 \cdot : $\times \sqrt{f_x}$ TAPCO														
	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K L	M			
1	ТАРСО														
2	Transformer Windings Rasistance Report Date : 1402/11/24														
3		Name :			Vector	Group :	1PH0		Time:	18:23:55					
4	Ma	Manufacture : Number of Taps : 1													
5	0.0														
0	Serial Number : Windings Material Cu_Cu														
8															
9				HV											
10	Тар	Windings	Voltage	Current	Resistance	Corrected Res	%Diff	Time							
11	1	1U_1N	25.51 mV	10.0022 A	2.55 mΩ	3.034 mΩ	0	16							
12															
13	Tan	Windings	Voltage	LV	Posistanco	Corrected Rec	%Diff	Time							
15	1	2U 2N	5.106 mV	2.0155 A	2.533 mΩ	3.014 mΩ	0	12							
16		_													
17															
18															
19															
20															
22															
	4	Shee	ti (+)				1		_			Þ			
REA	DY.							#	B	·····		100%			

۱۲ جدول انواع پیکربندی ترانسفورماتورها

CEI/IEC 60076-1 Transformer Descriptions

	TRANSF CONFIGI	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1V Q	2WQ a 2U		А	1U – 1W	2W – 2U			
1	B/C	c_b	—	В	1V – 1U	2U – 2V	U1 U2	Dd6	
	1U 0 D 1W	2V		С	1W – 1V	2V – 2W			
	1V 8	2V 8		А	1U – 1W	2U – 2W			
37	в	b/\c	—	В	1V – 1U	2V – 2U	U1 U2	Dd0	
	1U 0 D 1W	2U 0 2W		С	1W – 1V	2W – 2V			
	1U R	2W C 2U		Α	1U – 1V	2W - 2V			
38	°∕∖^	a C	—	в	1V – 1W	2U – 2W		Dd2	
	1WO01V	zv		С	1W – 1U	2V – 2U			
	1U 8	2W 8		Α	1U – 1W	2W – 2U			
39	∘∕ ∖^	c/a	—	В	1V – 1U	2U – 2V	U1 U2	Dd4	
	1W0 B01V	2V 0 b 2U		С	1W – 1U	2V – 2W			
	1U Q	X2 Q		А	1U – 1V	2V – 2W			
40	c/ \A	c/a	—	В	1V – 1W	2W – 2U	U2	Dd8	
	1WC B 1V	2U 0 b 2W		С	1W – 1U	2U – 2V			
	1U 8	2U Q b 2V		Α	1U-1V	2U – 2W			
41	c/ \A	a c	—	В	1V - 1W	2V – 2U	U1 U2	Dd10	
	1W 0 B 01V	2W		С	1W – 1U	2W - 2V			
	1U Q	2∪		Α	1U – 1W	2U – 2N			
42	A/B	2WO	—	в	1V – 1U	2V – 2N	U1 • V3 U2	Dyn1	
	1WCO1V	δ 2V		С	1W - 1V	2W - 2N			
	1V Q	₀ _₽ 2∨	1W – 1V	Α	1U – 1W	2U – 2V			NO
2	в	2U Ο a Ο η	1U – 1W	В	1V – 1U	2V – 2W	U1 • V3 U2	Dy1	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U 0 01W	δ _{2W}	1V – 1U	С	1W – 1V	2W – 2U			WYE WINDING
	1V Q	2U Q C	1W – 1V	Α	1U – 1W	2U – 2V			NO
61	BC	b a 0 2V	1U – 1W	В	1V – 1U	2V – 2W	U1 +V3 U2	Dy3	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
		2W 0	1V – 1U	С	1W – 1V	2W – 2U			WYE WINDING
	1V 0	2U Q a		А	1U – 1W	2N - 2V			
62	в	b 2N 0 2V	—	В	1V – 1U	2N – 2W	U1 • V3 U2	Dyn3	
	1U 0 A 1W	2WQ		С	1W – 1V	2N – 2U			

	TRANSF CONFIGI	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1V Q	_P ^{2∪}		А	1U– 1W	2W – 2N			
3	в	2W 0-8 02N	—	в	1V – 1U	2U – 2N	U1 • V3	Dyn5	
	1U 0 0 1W	°δ₂v		С	1W - 1V	2V – 2N	02		
	1V Q	20 ع	1W – 1V	Α	1U– 1W	2W - 2V			NO
4	в	2W 0 4	1U-1W	В	1V – 1U	2U – 2W	U1 • V3	Dy5	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U 0 01W	° 2v	1V _ 1U	С	1W – 1V	2V – 2U	Ű.		WYE WINDING
	1V Q	2W Q c		A	1U – 1W	2N – 2U			
5	в	2N - 02U	—	В	1V – 1U	2N –2V	U1 • V3 U2	Dyn7	
	1UC	200 0		С	1W – 1V	2N- 2W			
	1V Q	2W Q c	1W-1V	A	1U – 1W	2W – 2U			NO
6	в	a 2U	1U-1W	в	1V – 1U	2U – 2V	U1 • V3 U2	Dy7	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U 0 01W	2V 0 D	1V-1U	С	1W – 1V	2V – 2W			WYE WINDING
	11	۶2w	1W-1V	A	1U– 1W	2V – 2U			NO
63	в	2V 0-8 2N	1U–1W	в	1V – 1U	2W - 2V	U1 • V3	Dy9	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U 0 1W	° > 2U	1V-1U	С	1W – 1V	2U – 2W	02		WYE WINDING
	1V O	0 2W		A	1U– 1W	2V – 2N			
64	в	2V 0 a 0 2N	—	в	1V – 1U	2W – 2N	U1 • V3	Dyn9	
		° 20		С	1W – 1V	2U – 2N	02		
	1V	2V Q c		A	1U – 1W	2N – 2W			
7	в	2N - 0 2W	—	в	1V – 1U	2N-2U	$\frac{U1 \cdot \sqrt{3}}{U2}$	Dyn11	
	1U 0 1W	2U O D		С	1W – 1V	2N – 2V	02		
	1V O	2V Q c	1W-1V	A	1U – 1W	2V – 2W			NO
8	в	a 02W	1U-1W	В	1V – 1U	2W – 2U	U1 • V3 U2	Dy11	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
		2U O ^D	1V-1U	С	1W – 1V	2U – 2V	1		WYE WINDING
	1U Q	2U Q	1V-1W	A	1U – 1V	2U – 2N			
45	c/A	c_2N a	1W-1U	в	1V – 1W	2V – 2N	3 · U1	Dzn0	
	1W 0 B 1V	2W b 2V	1U-1V	С	1W – 1U	2W – 2N			
	1U O	o_b 2∪	1V-1W	A	1U– 1V	2N – 2V			
46	C/A	^{2W} a 2N c	1W-1U	В	1V – 1W	2N – 2W	$\frac{3}{2} \cdot \frac{01}{02}$	Dzn2	
	1W 0 B 1V	62V	1U-1V	С	1W – 1U	2N – 2U			

	TRANSF CONFIGL	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1U Q	° ² 2 [∪]		Α	1U – 1V	2W – 2V			NO
47	c/\^	2W a C	—	в	1V - 1W	2U – 2W	U2	Dz2	ACCESSIBLE
	1W 0 B 1V	b₂v		С	1W - 1U	2V – 2U			NEOTHAL
	1U Q	2 2 W	1V_1W	A	1U – 1V	2W – 2N	2 14		
48	c/ \^	2V 2N b	1W-1U	В	1V – 1W	2U – 2N	2 U2	Dzn4	
	1WO B 01V	O→ _C ^O _{2U}	1U-1V	С	1W – 1U	2V – 2N			
	1U Q	2 ^{2W}		Α	1U – 1V	2W – 2U			NO
49	c/\^	2V b	—	В	1V – 1W	2U – 2V	U2	Dz4	ACCESSIBLE
	1W 0 B 1V			С	1W – 1U	2V – 2W			NEOTHAL
	1V 8	249		A	1U – 1W	2U – 2W	111		NO
9	BC	a n 2W	—	В	1V – 1U	2V – 2U	U2	Dz0	ACCESSIBLE NEUTRAL
	1U 0 01W			С	1W – 1V	2W - 2V			
	1V 8	° 2∪		А	1U – 1W	2W – 2U			NO
10	B/ C	b ² η ^a	—	В	1V – 1U	2U – 2V	U1 U2	Dz6	ACCESSIBLE NEUTRAL
	100 A 01W	6 2V		С	1W – 1V	2V – 2W			
	1U Q		1V-1W	A	1U – 1V	2N – 2U			
50	c/ \A	^{2V} a 2N c	1W-1 U	В	1V - 1W	2N - 2V	2 02	Dzn6	
	1WO B 1V	b₂∪	1U-1V	С	1W – 1U	2N – 2W			
	1U Q	2V Q a	1V-1W	А	1U – 1V	2V – 2N			
51	c/ \^	°Q2N	1W-1U	В	1V – 1W	2W – 2N	2 U2	Dzn8	
	1WO B 1V	002W	1U-1V	С	1W - 1U	2U – 2N			
	1U 8	2V Q a		Α	1U– 1V	2V – 2W			NO
52	c/ \^	j –	—	В	1V – 1W	2W – 2U	U1 U2	Dz8	ACCESSIBLE
	1W 0 B 01V	0 _02W		С	1W – 1U	2U – 2V			
	1U 8	Q c 2V	1V-1W	A	1U – 1V	2N – 2W			
53	c/ \^		1W-1U	В	1V – 1W	2N – 2U	3 · U1 2 · U2	Dzn10	
	1WO B 1V	2W 0	1U-1V	С	1W – 1U	2N – 2V			
	1U Q	Q C 0 2V		А	1U – 1V	2U – 2W			NO
54	c/ \^	b a	—	В	1V - 1W	2V- 2U	U1 U2	Dz10	ACCESSIBLE
	1W 0 B 1V	2W 0		С	1W –1U	2W – 2V			HEUTINE.

	TRANSF	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1V	2W 0 0		Α	1U – 1N	2V – 2U			
11	a d IN	b 20	—	В	1V – 1N	2W – 2V	U1 U2 • V3	YNd7	
	1U O C O1W	2V 0 a		С	1W – 1N	2U – 2W			
	1V O	a 20		А	1U – 1N	2U – 2V			
44	A A N	2W 🗲 🕒	—	В	1V – 1N	2V – 2W	U2 • V3	YNd1	
	1UO C 01W	° 70 2V		С	1W – 1N	2W – 2U			
	1V O	a 2V	1W-1V	Α	1U – 1W	2U – 2V			NO
12	A	2U C b	1U-1W	В	1V – 1U	2V – 2W	U2 2	Yd1	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	100 C 01W	0 2W	1V-1U	С	1W – 1V	2W – 2U			WYE WINDING
	1V Q	a 20		A	1U– 1N	2W – 2U	114		
13		2W C b	—	В	1V – 1N	2U – 2V	U2 • V3	YNd5	
	1UO C 01W	0 2V		С	1W – 1N	2V – 2W			
	1V Q	a 20	1W-1V	A	1U – 1W	2W – 2U	1		NO
14	B A	2WO b	1U-1W	В	1V – 1U	2U – 2V	U2 V3	Yd5	NEUTRAL ON
	1UO CO1W	- 10 2V	1V-1U	С	1W – 1V	2V – 2W			WYE WINDING
	1V Q	2WQ_0	1W-1V	A	1U – 1W	2V – 2U			NO
15	B A	b 2U	1U-1W	В	1V – 1U	2W – 2V	U1 V3 U2 2	Yd7	NEUTRAL ON
	1UO CO1W	2V 0 4	1V-1U	С	1W – 1V	2U – 2W			WYE WINDING
	1V Q	2V 9 0		A	1U– 1N	2U – 2W			
16	A IN	b 2W		В	1V – 1N	2V– 2U	U2 •V3	YNd11	
	1U 0 C 01W	20 0 4		С	1W – 1N	2W – 2V			
	1V Q	2V ~ °	1W-1V	A	1U– 1W	2U – 2W			NO
17	A	b 2W	1U-1W	В	1V – 1U	2V – 2U	U2 2	Yd11	NEUTRAL ON
	100 C 01W	20 0 "	1V-1U	С	1W – 1V	2W – 2V			
	1V Q	2W0 a 0 2U		A	1U – 1N	2N – 2U	U1		
18	A IN	b 2N	-	В	1V – 1N	2N – 2V	U2	YNyn6	
	100 C 0 1W	2V		С	1W – 1N	2N – 2W			
	1V Q	2V Q	1V-1N	A	1U – 1N	2U – 2V			NO ACCESSIBLE
19	A IN	a	1W-1N	В	1V – 1N	2V – 2W	U2	YNy0	NEUTRAL ON LOW VOLTAGE
	100 C 01W	2U O C O 2W	1U-1N	С	1W – 1N	2W – 2U			WINDING

	TRANSF CONFIGU	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1V	2V	2W-2N	Α	1U – 1W	2U – 2N			NO ACCESSIBLE
20	в	^b _{2N}	2U-2N	в	1V – 1U	2V– 2N	U1 U2	Yyn0	NEUTRAL ON
	1U 0 C 01W	2U 0 0 0 2W	2V-2N	С	1W - 1V	2W – 2N			WINDING
	1U O	2V O		А	1U – 1N	2U – 2W			
43		a o	-	В	1V - 1N	2V – 2N	U2	YNyn0	
	1WO C 01V	2U 0 0 2W		С	1W – 1N	2W – 2N			
	1V O	2V O		A	1U – 1W	2U – 2W			NO
21	B	b	—	в	1V – 1U	2V – 2U		Yy0	ACCESSIBLE NEUTRAL
	1U 0 C 01W	2U 0 0 2W		С	1W - 1V	2W - 2V			
	1V	2WO a O 2U	1V-1N	Α	1U – 1N	2V – 2U			NO ACCESSIBLE
22	B IN	ъ	1W-1N	в	1V - 1N	2W – 2V	U2	YNy6	NEUTRAL ON
	1U 0 C 01W	2V	1U-1N	С	1W – 1N	2U – 2W			WINDING
	1V 0	2W Q a O 2U	2W-2N	Α	1U – 1W	2N – 2U			NO ACCESSIBLE
23	^B N	b 2N	2U-2N	в	1V – 1U	2N – 2V	U1 U2	Yyn6	NEUTRAL ON
	1U 0 C 01W	0 2V	2V-2N	С	1W – 1V	2N – 2W			WINDING
	1V	2W Q 8 0 2U		Α	1U – 1W	2W – 2U			NO
24	⊿В	b	—	в	1V – 1U	2U – 2V	U1 U2	Yy6	ACCESSIBLE
	1U0 C 01W	0 2V		С	1W – 1V	2V – 2W			
	1V 0	Q 2V		Α	1U – 1W	2U – 2N			
65	B IN	2U 2N	—	В	1V – 1U	2V - 2N	$\frac{V_{H} \cdot V_{3}}{V_{x}}$	YNzn1	
	1U 0 C 01W	2W 0 2W		С	1W – 1V	2W – 2N			
	1V 0	a 0.2V		Α	1U – 1W	2U – 2N			NO ACCESSIBI E
25	B	2U 2N	—	в	1V – 1U	2V - 2N	U1 • V3 U2	Yzn1	NEUTRAL ON
	1U 0 C 01W	° 2W		С	1W - 1V	2W – 2N			WTE WINDING
	11	a 0.2V	1W-1V	Α	1U – 1W	2U – 2V			NO
26	B	20	1U-1W	В	1V– 1U	2V – 2W	U1 V3 U2 2	Yz1	ACCESSIBLE
	1U 0 C 01W	° > 2W	1V-1U	С	1W – 1V	2W – 2U			HEOTINE
	1V O	a 020		Α	1U – 1W	2W - 2N			NO
27	B A	2W 2N	—	В	1V – 1U	2U – 2N	U1 • V3 U2	Yzn5	NEUTRAL ON
	1U O C O1W	° > 2V		С	1W - 1V	2V - 2N			WYE WINDING

	TRANSF CONFIGU	ORMER JRATION			WINDING	TESTED			
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	1V 0	a Q 2U	1W-1V	A	1U – 1W	2W – 2U			10
28	B	2W 0 b	1U–1W	в	1V – 1U	2U – 2V	U1 V3 U2 2	Yz5	ACCESSIBLE
	1U O C O1W	° 2V	1V-1U	С	1W – 1V	2V – 2W			NEUTRAL
	1V	2W 0 0		A	1U – 1W	2N – 2U			
66	^B _A _{1N}		-	в	1V – 1U	2N – 2V	V _H V ₃	YNzn7	
	1U 0 C 01W	200		С	1W – 1V	2N – 2W	v _X		
	1V	2W 0 0		Α	1U – 1W	2N – 2U			NO
29	^B N	b 2N 2U	-	в	1V – 1U	2N – 2V	U1 • V3 U2	Yzn7	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U 0 C 01W	2V 0 "		С	1W – 1V	2N – 2W			WYE WINDING
	17	2W 0 0	1W-1V	A	1U– 1W	2V – 2U			NO
30	в	b 02U	1U-1W	в	1V – 1U	2W – 2V	U1 V3	Yz7	ACCESSIBLE
	1UO C 01W	2V 0 "	1V-1U	С	1W – 1V	2U – 2W			NEOTHAL
	1V	2V0_0		A	1U – 1W	2N – 2W	V. V.		
67	a din	b 2N 02W	-	в	1V – 1U	2N – 2U	V _X	YNzn11	
	1U O C O1W	200		С	1W – 1V	2N – 2V			
	1V 0	2V 0 0		Α	1U – 1W	2N – 2W			NO
31	B	b 2N a 02W	-	в	1V – 1U	2N – 2U	U1 • V3	Yzn11	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1U O C O 1W	20 0		С	1W – 1V	2N - 2V	02		WYE WINDING
	1V O	2V 0 0	1W-1V	A	1U – 1W	2U – 2W	U1 V5		NO
32	A N	b a 2W	1U-1W	В	1V – 1U	2V – 2U	U2 2	Yz11	ACCESSIBLE NEUTRAL
	1UO C 01W	2U Ó	1V-1U	С	1W – 1V	2W – 2V			
	10 Q_A	2U A	1V-1W	A	1U – 1N	2U– 2V			
55		c/a	1W-1U	В	1V – 1N	2V – 2W	3.01	ZNd0	
	δ _B →01∨ 1₩	2W 0 b 02V	1U-1V	С	1W – 1N	2W – 2U			
	10 Q_a	2U 8		A	1U – 1V	2U – 2V			NO
56	2	c/a	—	В	1V – 1W	2V – 2W	U2	Zd0	ACCESSIBLE NEUTRAL ON
	1WO B-01V	2W0 b 2V		С	1W – 1U	2W – 2U			HIGH VOLTAGE
	10 Q_A	2VQ b 2W	1V-1W	Α	1U – 1N	2V – 2U			
57	C-01N	a c	1W-1U	В	1V – 1N	2W – 2V	3 · U1 3 U2	ZNd6	
	1W0 B-01V	20	1U-1V	С	1W - 1N	2U – 2W			

	TRANSF			WINDING	TESTED					
SPEC TEST NO.	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)	JUMPER	PHASE	HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING	CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES	
	1٧ ٩ μ	a D 2U		Α	1U - 1N	2W – 2U			NO	
33	A1N	2W 0-C	-	в	1V – 1N	2U – 2V		ZNy5	ACCESSIBLE NEUTRAL ON	
	0 C 0 1W	^b 2 2V		С	1W - 1N	2V – 2W	02-0		WYE WINDING	
	۲VQ	a D 2U	1W-1V	Α	1U – 1W	2W – 2U			NO	
34	^B	2W OC	1U-1W	в	1V – 1U	2U – 2V	U1 V3 U2 2	Zy5	ACCESSIBLE	
	0 C-01W	⊳γ 2v	1V-1U	С	1W – 1V	2V – 2W	1		NEOTINE	
	14 9	2V Q		Α	1U – 1N	2U – 2W			NO	
35	A N N	a 0 2W	_	В	1V - 1N	2V – 2U		ZNy11	ACCESSIBLE NEUTRAL ON	
		2U O		С	1W – 1N	2W – 2V			WYE WINDING	
	149	249	1W-1V	Α	1U – 1W	2U – 2W			NO	
36	A_B		1U-1W	в	1V – 1U	2V – 2U	U1 V3	Zy11	ACCESSIBLE	
		0 2U	1V-1U	С	1W - 1V	2W - 2V			NEOTHAL	

یادداشت

INFO@TAPCO1.COM

WWW.TAPCO1.COM